

# HANDLEIDING SLIMME METER

## Elektriciteit | Kaifa MA105(c)/MA304(c)

Generatie DSMR4.0/DSMR4.2

Deze handleiding is bedoeld voor de slimme elektriciteitsmeter met de capaciteiten: MA105(c), 1-fase en MA304(c), 3-fasen. Deze elektriciteitsmeter registreert de door u verbruikte en/of teruggeleverde elektriciteit. U levert mogelijk energie terug als er bij u bijvoorbeeld zonnepanelen zijn geïnstalleerd. De meter kan de meterstanden automatisch naar ons doorsturen en wij geven deze vervolgens door aan uw energieleverancier. Op basis van deze standen maakt de energieleverancier uw rekening op. De meterstanden worden zonder uw toestemming niet aan derden doorgegeven.



## WAT SLIM, ZO'N SLIMME METER

### 1. Controlelampje

Het rode controlelampje knippert wanneer u elektriciteit verbruikt of teruglevert. Hoe meer elektriciteit u verbruikt of teruglevert, hoe sneller het lampje knippert.

### 2. Meterdisplay

De belangrijkste informatie op het display zijn de meterstanden. Deze ziet u terug op de factuur van uw energieleverancier. De vier standen en een displaytest worden in een vaste volgorde getoond: displaytest, +T1, +T2, -T1 en -T2. Elke stand is ongeveer vijf seconden zichtbaar. De betekenis van de codes staat op de achterzijde van deze kaart.

### 3. Veiligheid

De meter is verzegeld om te voorkomen dat onbevoegden hem openmaken en in aanraking komen met elektrische spanning. Het is niet toegestaan om de zegels te verbreken.

### 4. Meternummer

Dit is een uniek serienummer van de meter en is van belang als u een vraag of storing aan Stedin wilt doorgeven.

### 5. Aansluiting energieverbruiksmanager (P1 poort)

Op de slimme meter kan een apparaat worden aangesloten dat u meer inzicht geeft in uw energieverbruik. Voor een overzicht gaat u naar [www.energieverbruiksmanagers.nl](http://www.energieverbruiksmanagers.nl).

### 6. Bediening meter

Met behulp van de oranje drukknop past u de weergave op het display aan. Bij herhaald drukken op de oranje knop ziet u naast uw meterstanden ook nog andere informatie.

# Meterdisplay

Dit display vindt u op de voorzijde van de meter. Aan de hand van onderstaande voorbeeld afbeelding worden de belangrijkste gegevens die op het display zichtbaar zijn, uitgelegd. Let op: de display toont na elke 5 seconden een ander beeld. Een afwijkend beeld is de displaytest.



Toelichting 'doorsturen van uw gegevens'

AU = Administratief Uit: alleen technische gegevens over het functioneren van de meter worden doorgegeven aan de netbeheerder.

STD = Standaard: uw meterstanden worden automatisch door gestuurd naar uw energieleverancier voor uw jaarafrekening en tussentijdse verbruiksoverzichten (1 keer per 2 maanden of vaker bij uw nadrukkelijke toestemming).

U ziet afwisselend de volgende informatie op het display:

CODE	VOORBEELDWEERGAVE	BETEKENIS
-	-	Displaytest: geeft alle mogelijke symbolen weer, ook diegene die niet actief zijn
-	0040/0042	Versie van de meter (DSMR4.0 of DSMR4.2)
+T1*	4850	In tarief 1 zijn 4850 kWh geleverd door uw energieleverancier
+T2*	10478	In tarief 2 zijn 10478 kWh geleverd door uw energieleverancier
-T1**	258	In tarief 1 heeft u 258 kWh teruggeleverd aan uw leverancier
-T2**	629	In tarief 2 heeft u 629 kWh teruggeleverd aan uw leverancier
GAS	25742169	Serienummer van aangesloten gasmeter (indien aanwezig)
CL	CL 1 01:02 17.11	Voorbeeld: de netbeheerder heeft om 01:02 uur op 17 november de laatste keer informatie uit de meter gehaald***

\* De meter heeft vier telwerken en legt verbruikte en teruggeleverde energie in twee tarieven vast. Welke tarieven voor u gelden is in uw contract met de energieleverancier vastgelegd. Heeft u maar één tarief, dan telt uw energieleverancier de twee tarieven op.

\*\* Telwerken -T1 en -T2 meten de netto teruggeleverde energie. Dit is de eigen opgewekte energie minus direct gebruik van de opgewekte energie in de eigen woning.

\*\*\* Nog niet alle meters hebben deze functionaliteit. In de loop van 2015 krijgen deze meters een firmware update zodat dit wel het geval is. Meer uitleg hierover en of de meter over deze functionaliteit beschikt, vindt u op [www.stedin.net/slimmemeter](http://www.stedin.net/slimmemeter).

Tarief 1: laag tarief

Maandag t/m vrijdag van 23:00 - 07:00 uur het gehele weekend en erkende feestdagen (nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag).

Tarief 2: normaal tarief

Maandag t/m vrijdag van 07:00 - 23:00 uur.

## Meer informatie

- Vragen over de meter of meterstoringen: [www.stedin.net/slimmemeter](http://www.stedin.net/slimmemeter) of bel 088 896 39 63.
- Vragen over elektriciteits- of gasstoringen: bel 0800 9009 (24/7, gratis nummer).
- Vragen over uw energierekening of aangesloten apparaten: neem contact op met uw (energie)leverancier.