

# Activeer de slimme gasmeter in een paar simpele stappen



1. Kijk hieronder bij het type gasmeter dat u in huis heeft.
2. Volg de 3 stappen voor de meter in uw woning.
3. De slimme meters zijn helemaal klaar voor gebruik!



## LANDYS + GYR

TYPE G350 G4T t/m G6T

1. Druk één keer kort op de rode knop om het scherm te activeren.
2. Druk nog een keer op de rode knop en houd deze 8 seconden ingedrukt.
3. Op het scherm wordt nu '>>>' getoond. De gasmeter is dan geactiveerd.

### Ziet u '>>>' niet op het scherm verschijnen?

Dan is het activeren niet gelukt. Herhaal dan de stappen.

Let u erop dat de informatie op het scherm van de gasmeter volledig is verdwenen voordat u de stappen herhaalt.



## ITRON

TYPE RF1 G4 t/m G25

1. Druk één keer kort op de rode knop om het scherm te activeren. U ziet dan rechtsonder in het scherm één of twee pijlen.
2. Druk nog een keer op de rode knop en houd deze 8 seconden ingedrukt.
3. Op het scherm gaat nu de bovenste pijl 60 seconden aan en vervolgens 60 seconden uit. Dit 'knipperen' betekent dat de gasmeter geactiveerd is.

### Gaat de bovenste pijl niet knipperen?

Dan is het activeren niet gelukt. Herhaal dan de stappen.

Let u erop dat de informatie op het scherm van de gasmeter volledig is verdwenen voordat u de stappen herhaalt.



## ELSTER

TYPE BK G4 t/m G25

1. Druk één keer kort op de grijze knop om het scherm te activeren.
2. Druk nog een keer op de grijze knop en houd deze 8 seconden ingedrukt.
3. Op het scherm wordt nu 'install' weergegeven. De gasmeter is dan geactiveerd.

### Ziet u 'Install' niet op het scherm verschijnen?

Dan is het activeren niet gelukt. Herhaal dan de stappen.

Let u erop dat de informatie op het scherm van de gasmeter volledig is verdwenen voordat u de stappen herhaalt.

